




# USER'S MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**NEW**

## Play Center

Item 4300 (BC09)



EUROPEAN STANDARDS  
EN71-1,2,3 EN IEC62115 EN14036

Your child's safety depends on you. Proper product's use cannot be assured unless you follow these instructions.

**DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS**

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**



## IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

THERE IS A RISK OF INJURY TO THE CHILD IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED!


WARNING!

- Warning: Do not use the baby bouncer as swing. Keep child in the middle of seat correctly.
- Adult assembly is required. Small parts assembling only by adults.
- This product is intended for small children who can sit up alone, from around an age 6 months onwards.
- It is not suitable for children who can walk unaided or who weigh more than 12 kg.
- This frame should be used only for short periods of time (e.g.20mins.)
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near stairs, steps , inclined surfaces. or areas that may be hazardous to a child. Product may move during use.
- Strings can cause strangulation! DO NOT suspend over product or attach strings to toys.
- Secure all points of fire and cooking appliances.
- Keep hot drinks, electrical cords and other possible sources of danger out of your child's reach.
- Avoid giving drinks when in the play center as leakages and spillages may cause damage the electric tray.
- Do not use this product if parts are broken or missing. Only use spare parts that have been supplied or approved by the manufacturer or its representative.
- Do not allow other children to play near the bouncer, it is dangerous!
- Never leave your child unattended.



## CAUTION

- Non-rechargeable batteries are not be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used AA1.5V. Batteries not included.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Electronic toy compartment should put onto the top tray anytime when the baby stays in the play center.
- Batteries should be removed from the toy compartment if the product is not going to be used in a short while.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ!

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το παιδί πρέπει να κάθεται καλά στην μέση του καθίσματος. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικες. Περιέχει μικρά εξαρτήματα.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται για μικρά παιδιά που μπορούν να καθίσουν μόνα τους, από την ηλικία των 6 μηνών και μετά.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά που μπορούν να περπατήσουν χωρίς βοήθεια ή που ζυγίζουν πάνω από 12 κιλά.
- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σύντομες χρονικές περιόδους (π.χ. 20 λεπτά)
- Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση. Φροντίστε πάντα να βλέπετε το παιδί όταν βρίσκεται στο προϊόν.
- Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σκάλες, κεκλιμένες επιφάνειες, ή περιοχές που μπορεί να είναι επικίνδυνες για ένα παιδί. Το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί κατά τη χρήση.
- Τα κορδόνια μπορούν να προκαλέσουν στραγγαλισμό. ΜΗΝ τα κρεμάτε πάνω από το προϊόν και μην συνδέετε σε αυτά παιχνίδια.
- Ασφαλίστε όλα τα σημεία πυρκαγιάς και τις συσκευές μαγειρέματος.
- Κρατήστε ζεστά ροφήματα, ηλεκτρικά καλώδια και άλλες πιθανές πηγές κινδύνου μακριά από το παιδί σας.
- Αποφύγετε τα υγρά όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περίπτωση βλάβης ή έλλειψης εξαρτημάτων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που έχουν δοθεί ή εγκριθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του.
- Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν κοντά στην περπατούρα, είναι επικίνδυνο!
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν φορτιστούν.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη του ενήλικα.
- Δεν πρέπει να αναμινύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιων και χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως αυτές που συνιστώνται AA1.5V. Μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να εισάγονται με τη σωστή πόλωση.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι.
- Οι δέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στο δίσκο όταν το μωρό μένει στην περπατούρα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το ηλεκτρονικό παιχνίδι αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.




# ASSEMBLING-USING / ΣΥΝΔΕΣΗ-ΧΡΗΣΗ


1



A x1



B x1



C x4



D x1



E x1



F x1



G x1



H x1



I x1



Optional function

J x3



K x4




L x2




M x2


2




3







4



5





## CARE AND MAINTENANCE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

EN

- Please note the textile designation.
- Please check on a regular basis that the latches, connecting elements, belt systems and seams are properly functional.
- Care for, clean and check this product regularly.
- Cleaning: Clean with a damp sponge or cloth and mild detergent
- Do not use abrasives or bleach.

GR

- Παρακαλούμε προσέξτε το σχέδιο του υφάσματος.
- Ελέγχετε τακτικά τις ασφάλειες, τις συνδέσεις, τον ιμάντα, τα συστήματα και τις ραφές ότι λειτουργούν σωστά.
- Φροντίστε, καθαρίστε και ελέγξτε τακτικά αυτό το προϊόν.
- Καθαρισμός: Καθαρίστε με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί και ήπιο απορρυπαντικό
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή λευκαντικά.



Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας  
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

**FOLLOW US**  
[www.bebestars.gr](http://www.bebestars.gr)



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis



63200 | Nea Moudania | Greece