




Bebe Stars[®]
by Gilis

USER'S MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



2 in 1

NEW

Leaf

Item 898 (HA-018)

6-36 / months



EUROPEAN STANDARDS
AST MF404-20

Your child's safety depends on you. Proper product's use cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

	Pages
Parts List Μέρη Καρέκλας Φαγητού.....	4
Assembly Instructions Images Οδηγίες Συναρμολόγησης.....	5,6
English.....	7,8
Ελληνικά.....	9,10
български.....	11,12
Српски.....	13,14

PARTS LIST | ΜΕΡΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Part	Quantity
1. Base	1
2. Seat	1
3. Seat pad with 5-point safety belt	1
4. Screw	1
5. Legs	4
6. Leg connectors(front, rear)	2
7. Rubber feet	4
8. Double food tray	2
9. Storage bag	1

1



2



3



4



5



6



7



8



Thank you for purchasing this high chair by Bebe Stars. We will always give you the best products and service .

Please read the user manual before you use!

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Suitable for children who are able to sit up unaided (6 months up to 3 years).

Maximum weight supported is 15kgs.

To ensure safe, trouble free use, please take a little time to read the important safety notes below and the following instructions.

WARNING: Do not use if any part is broken, torn or missing.

WARNING: Do not use the highchair when the child can sit up unaided.

WARNING: Do not use the highchair unless you check that all components are correctly fitted and adjusted.

WARNING: Do not leave your child unattended, even for the shortest time.

WARNING: To prevent serious injury or death from falls or sliding out, ensure the harness is correctly fitted and that the child is secure in the restraint.

WARNING: Avoid placing the chair near naked heat sources such as stove, gas fires.

Ensure all users are familiar with the products operation.

It should always open and fold easy. If it does not, do not force the mechanism - stop and read the instructions.

Only use on a flat stable surface. Always secure your child with the 5 point seat belt.

Ensure your highchair is fully erected before placing your child inside.

Ensure children are clear of all moving parts before making any adjustments.

Do not move the highchair with your child inside.

Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your highchair.

This is not a toy.

Complies with European Standards AST MF404-20.



WARNING !!!

Never leave your child unattended!

1. Attach the front and rear leg connectors with legs at the 2nd spring clip. Make sure it is stable. (Figure 1)
2. Insert the four legs below the base. Make sure they are stable. (Figure 2)
3. To attach the rubber feet, the letters on the rubber feet correspond to the letters on the base. (Figure 3)
4. Attach the seat belt with the cushion pad and then insert it into the seat bucket hole. (Figure 4)
5. Align the seat barrels with the base holes. (Figure 5)
6. Screw the seat on the base. Make sure it is fixed in place. (Figure 6)
7. To install the food tray, press and hold the 2 adjustment buttons on the down side of the tray (one at each side) and slide it on the seat. Make sure it is secure before use. (Figure 7)
8. Install the storage bag and the high chair is complete. (Figure 8)

CARE & CLEANING

- Seat pad - Wipe clean with wet cloth and let dry. Removable chair pad.
- Tray - Dishwasher safe. Wipe clean with a soft, clean cloth and mild soap.
- Frame – Wipe clean with soft, clean cloth and mild soap.
- Restraints System – Wipe clean with wet cloth and let dry.



Do not wash



Do not bleach



Do not dry
in a tumble dryer



Do not iron

Cover: 100% PU

Filling: 100% Polyester

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το καρεκλάκι φαγητού της Bebe Stars, προσπαθούμε πάντα να σας προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν τη χρήση!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση

Κατάλληλο για παιδιά που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια (6 μηνών - 3 ετών).

Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος: 15κιλά.

Για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην το χρησιμοποιείτε εάν οποιοδήποτε μέρος είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι φαγητού όταν το παιδί μπορεί να σταθεί όρθιο χωρίς βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι φαγητού, πριν ελέγξετε αν όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας έχει τοποθετηθεί σωστά στο παιδί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε την τοποθέτηση του μωρού κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως ηλεκτρική κουζίνα, ηλεκτρικά καλοριφέρ, τζάκια αερίου, κλπ.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία των προϊόντων.

Θα πρέπει πάντα να ανοίγει και να διπλώνει εύκολα. Αν δεν ισχύει αυτό σταματήστε και διαβάστε τις οδηγίες.

Χρησιμοποιείτε το μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Πάντα να δένετε το παιδί σας με το σύστημα ζωνών 5 σημείων.

Βεβαιωθείτε ότι η καρέκλα σας είναι πλήρως ανοιγμένη πριν τοποθετήσετε το παιδί σας.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά είναι μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση.

Μην μετακινείτε το καρεκλάκι φαγητού με το παιδί σας μέσα.

Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να αναρριχηθεί, να παίξει ή να κρεμαστεί επάνω στη καρέκλα φαγητού.

Αυτο δεν είναι παιχνίδι.

Συμμορφώνεται με το πρότυπο AST MF404-20.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

1. Συνδέστε τους μπροστά και πίσω συνδέσμους ποδιών με τα πόδια στο δεύτερο «άγκιστρο-κλιπ». Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό. (Εικόνα 1)
2. Τοποθετήστε τα 4 πόδια κάτω από τη βάση. Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά. (Εικόνα 2)
3. Τοποθετήστε τις λαστιχένιες τάπες στα πόδια σύμφωνα με τα γράμματα, τα οποία αναγράφονται στη βάση και στη τάπα. (Εικόνα 3)
4. Συνδέστε τη ζώνη ασφαλείας με το μαξιλαράκι και στη συνέχεια τοποθετήστε την στο κάθισμα στις αντίστοιχες οπές. (Εικόνα 4)
5. Ευθυγραμμίστε το κάθισμα στις οπές της βάσης και ασφαλίστε. (Εικόνα 5)
6. Βιδώστε το κάθισμα στη βάση. Βεβαιωθείτε ότι σταθεροποιήθηκε. (Εικόνα 6)
7. Για να εγκαταστήσετε το δίσκο φαγητού, πιέστε και κρατήστε τα 2 κουμπιά στο κάτω μέρος και εκατέρωθεν του δίσκου και σύρετέ τον πάνω στο κάθισμα. Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένο πριν τη χρήση. (Εικόνα 7)
8. Τοποθετήστε το καλάθι αποθήκευσης και το καρεκλάκι φαγητού είναι έτοιμο. (Εικόνα 8)

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Κάλυμμα καθίσματος - Σκουπίστε με βρεγμένο πανί και στεγνώστε. Αφαιρούμενο κάλυμμα.
- Δίσκος φαγητού - Ασφαλές για πλυντήριο πιάτων. Σκουπίστε με ένα μαλακό, καθαρό πανί και ήπιο σαπούνι.
- Σκελετός - Σκουπίστε με μαλακό, καθαρό πανί και ήπιο σαπούνι.
- Σύστημα πρόσδεσης - Σκουπίστε με υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.



Μην πλένετε



Μην χρησιμοποιείτε
χλωρίνη



Μην χρησιμοποιείτε
στεγνωτήριο



Δεν σιδερώνετε

Κάλυμμα: 100% PU

Εσωτερικό: 100% Πολυεστέρας

Благодарим ви, че закупихте това столче за хранене от Bebe Stars. Винаги ще ви даваме най-добрите продукти и услуги.

Моля, прочетете ръководството за употреба, преди да използвате!

ВИАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИП

одходящо за деца, които могат да седят сами (6 месеца до 3 години).

Максималното поддържано тегло е 15 кг.

За да осигурите безопасна и безпроблемна употреба, моля, отделете малко време, за да прочетете важните бележки за безопасност по-долу и следните инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте, ако някоя част е счупена, скъсана или липсва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте столчето за хранене, когато детето може да седи само.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте столчето за хранене, освен ако не проверите дали всички компоненти са правилно монтирани и регулирани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте детето си без надзор, дори и за най-кратко време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите сериозни наранявания или смърт от падане или изплъзване, уверете се, че коланът е правилно монтиран и че детето е здраво в обезопасителната седалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избягвайте да поставяте стола близо до открити източници на топлина като печка, газови камини.

Уверете се, че всички потребители са запознати с работата на продукта.

Винаги трябва да се отваря и сгъва лесно. Ако не стане, не насилвайте механизма - спрете и прочетете инструкциите.

Използвайте само върху равна стабилна повърхност. Винаги обезопасявайте детето си с 5-точков предпазен колан.

Уверете се, че вашето столче за хранене е напълно изправено, преди да поставите детето си вътре.

Уверете се, че децата са далеч от всички движещи се части, преди да правите каквито и да било настройки.

Не местете столчето за хранене с детето си вътре.

Не позволявайте на детето си да се качва без помощ,

да си играе или да виси на столчето ви за хранене.

Това не е играчка.

Съответства на европейските стандарти

AST MF404-20.



ВНИМАНИЕ !!!

Никога не оставяйте детето си без надзор!

1. Прикрепете конекторите на предния и задния крак с крака към 2-рата пружинна скоба. Уверете се, че е стабилен. (Фигура 1)
2. Поставете четирите крака под основата. Уверете се, че са стабилни. (Фигура 2)
3. За да закрепите гумените крачета, буквите на гумените крачета съответстват на буквите на основата. (Фигура 3)
4. Прикрепете предпазния колан с подложката на възглавницата и след това го поставете в отвора на кофата на седалката. (Фигура 4)
5. Подравнете цевите на седалката с отворите на основата. (Фигура 5)
6. Завийте седалката към основата. Уверете се, че е фиксиран на място. (Фигура 6)
7. За да монтирате таблата за храна, натиснете и задръжте 2 бутона за регулиране от долната страна на таблата (по един от всяка страна) и я плъзнете върху седалката. Уверете се, че е защитен преди употреба. (Фигура 7)
8. Поставете чантата за съхранение и столчето за хранене е готово. (Фигура 8)

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

- Подложка за седалка - Избършете с мокра кърпа и оставете да изсъхне. Подвижна подложка за седалка.
- Тава - Може да се мие в съдомиялна машина.
- Избършете с мека, чиста кърпа и мек сапун.
- Рамка – Почистете с мека, чиста кърпа и мек сапун.
- Система за задържане – Почистете с мокра кърпа и оставете да изсъхне.



Не мийте



Не се избелва



Не изсушавайте
в сушилня



Не глади

Покрийте: 100% PU

Пълнеж: 100% Полиестер

ВХвала вам што сте купили ову столицу за бебе од Бебе Старс. Увек ћемо вам пружити најбоље производе и услуге.

Молимо прочитајте упутство за употребу пре употребе!

АЖНО: ЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Погодно за децу која могу да седе самостално (од 6 месеци до 3 године).

Максимална подржана тежина је 15 кг.

Да бисте осигурали безбедну употребу без проблема, одвојите мало времена да прочитате важне безбедносне напомене у наставку и следећа упутства.

УПОЗОРЕЊЕ: Не користите ако је неки део поломљен, поцепан или недостаје.

УПОЗОРЕЊЕ: Немојте користити столицу за храњење када дете може да седи без помоћи.

УПОЗОРЕЊЕ: Немојте користити столицу за храњење осим ако не проверите да ли су све компоненте правилно постављене и подешене.

УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте дете без надзора, чак ни на најкраће време.

УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили озбиљне повреде или смрт услед пада или клизања, уверите се да су појасеви правилно постављени и да је дете безбедно у безбедносном систему.

УПОЗОРЕЊЕ: Избегавајте постављање столице близу голих извора топлоте као што су шпорет, гасна ватра.

Уверите се да су сви корисници упознати са радом производа.

Увек треба да се отвара и склапа лако. Ако није, немојте форсирати механизам - зауставите се и прочитајте упутства.

Користите само на равnoj стабилној површини. Увек причврстите своје дете сигурносним појасом у 5 тачака.

Уверите се да је ваша столица за храњење потпуно подигнута пре него што ставите дете унутра.

Уверите се да су деца слободна од свих покретних делова пре него што извршите било каква подешавања.

Не померајте столицу са дететом унутра.

Не дозволите свом детету да се пење без помоћи у вашу столицу за храњење или да се игра са њом.

Ово није играчка.

У складу са европским стандардима

AST MF404-20.



УПОЗОРЕЊЕ !!!

Никада не остављајте дете без надзора!

1. Причврстите предње и задње конекторе за ноге са ногама на 2. опружну копчу. Уверите се да је стабилан. (Слика 1)
2. Уметните четири ноге испод базе. Уверите се да су стабилни. (слика 2)
3. За причвршћивање гумених стопа, слова на гуменим ножицама одговарају словима на бази. (Слика 3)
4. Причврстите сигурносни појас са јастучићем, а затим га убаците у отвор седишта. (Слика 4)
5. Поравнајте цеви седишта са рупама на бази. (Слика 5)
6. Заврните седиште на основу. Уверите се да је фиксиран на месту. (Слика 6)
7. Да бисте поставили послужавник за храну, притисните и држите 2 дугмета за подешавање на доњој страни послужавника (по једно са сваке стране) и гурните га на седиште. Уверите се да је безбедно пре употребе. (Слика 7)
8. Инсталирајте торбу за складиштење и висока столица је готова. (Фигура 8)

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

- Подлога седишта - Обришите влажном крпом и оставите да се осуши. Подлога за седиште која се може уклонити.
- Посуда - погодна за прање у машини за судове.
- Обришите меком, чистом крпом и благим сапуном.
- Оквир – Обришите меком, чистом крпом и благим сапуном.
- Систем за задржавање – Обришите мокром крпом и оставите да се осуши.



Немојте прати



Не избелјивати



Немојте сушити
у машини за
сушење веша



Немојте пеглати

Цовер: 100% PU

Пуњење: 100% полиестер



Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

FOLLOW US

www.bebestars.gr



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis



63200 | Nea Moudania | Greece