




**Bebe Stars®**  
BORN TO SHINE



**DRIVING**  
i-SIZE

# user's manual οδηγίες χρήσης



AGE RANGE  
40-150cm



STANDARDS  
ECE R129/03

## Air Touch

item: 925

DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS  
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ





|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| (EN) SAFETY WARNINGS.....               | 4   |
| (GR) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....     | 5-6 |
| (BG) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..... | 6-7 |
| (RS) БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА.....         | 7-8 |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTS LIST   ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ   СПИСЪК С ЧАСТИ   ЛИСТА ДЕЛОВА.....</b> | <b>10</b> |
| (EN, GR).....                                                              | 11        |
| (BG, RS).....                                                              | 12        |

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>USER INSTRUCTIONS   ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ   ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ   УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКА.....</b> | <b>13-19</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONTROL PANEL USER INSTRUCTIONS   ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ<br/>ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ И КОНΤΡΟΛΕΝ ΠΑΝΕΛ   ПАМЕТНЕ ФУНКЦИЈЕ И<br/>КОНΤΡΟΛНИ ΠΑΝΕΛ.....</b> | <b>20</b> |
| (EN).....                                                                                                                                                       | 21        |
| (GR).....                                                                                                                                                       | 21-22     |
| (BG).....                                                                                                                                                       | 22        |
| (RS).....                                                                                                                                                       | 23        |

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>USER INSTRUCTIONS   ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ   ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ   УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКА.....</b> | <b>24-27</b> |
| (EN).....                                                                                         | 24-27        |
| (GR).....                                                                                         | 28-32        |
| (BG).....                                                                                         | 33-37        |
| (RS).....                                                                                         | 37-41        |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CARE AND MAINTENANCE   ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ<br/>ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА   НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ.....</b> | <b>42</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Thank you for purchasing this car seat by Bebe Stars. We will always give you the best products and services!**

**Please read this instruction manual carefully before you use and keep it for future reference!**

Failure to follow the instructions contained in this manual could result in serious injury to your child!

This i-Size car seat is suitable for children with height 40-150 cm.

This car seat complies with ECE R 129/03 European standards.

**NEVER** leave your child unattended in a car even for a short time.

**DO NOT** modify or attempt to modify the child safety seat in any way.

**DO NOT** take apart or attempt to take apart this child safety seat etc.

**DO NOT** use a child safety seat with damaged or missing parts.

**DO NOT** change the cover or harness, they are important components.

**DO NOT** use a child safety seat that has been in a crash. A crash can cause damage to the car seat that you can not see. You should replace it.

**DO NOT** use a second-hand car seat, because you don't know the history of it. It is likely that it has been in an accident or some parts are missing/damaged.

Make sure the vehicle belt is tightly secured and the car seat is correctly installed each time you use it.

Car interiors can become very hot when in direct sunlight, it is recommended that you should cover the car seat when not in use. This prevents that some components become hot and burn the child.

Make sure that all luggage and objects likely to cause injury in the event of an accident are properly secured. Do not put any sharp or hard items around the seat.

If you experience a problem with this product or require assistance, please contact our local sales agent or our customer service department.

Ensuring that any lap straps is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged, shall be stressed.

**ALWAYS** fasten your child with the harness system. The child restraint must not be used without the cover.

Before you adjust any movable or adjustable parts of your child seat, you must remove your baby from the child seat.

**NEVER** hold a baby on your lap in a vehicle.

**Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κάθισμα αυτοκινήτου της Bebe Stars.**

**Πάντα θα σας παρέχουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες!**

**Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση.**

Η μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του παιδιού σας!

Αυτό το i-Size κάθισμα αυτοκινήτου απευθύνεται σε παιδιά με ύψος 40-150 cm.

Αυτό το κάθισμα συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ECE R 129/03.

**ΠΟΤΕ** μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη μέσα σε αυτοκίνητο, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.

**ΜΗΝ** τροποποιήσετε ή επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το παιδικό κάθισμα με οποιονδήποτε τρόπο.

**ΜΗΝ** αποσυναρμολογήσετε ή επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτό το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

**ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με εξαρτήματα, τα οποία έχουν φθαρεί ή λείπουν.

**ΜΗΝ** αλλάζετε το κάλυμμα ή το σύστημα πρόσδεσης του καθίσματος, είναι σημαντικά εξαρτήματα.

**ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα που έχει υποστεί σύγκρουση. Μια σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο παιδικό κάθισμα που δεν μπορείτε να δείτε.

**ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένο κάθισμα αυτοκινήτου, γιατί δεν γνωρίζετε το ιστορικό του. Είναι πιθανό να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα ή να λείπουν κάποια εξαρτήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη του οχήματος είναι καλά στερεωμένη και το κάθισμα αυτοκινήτου είναι σωστά τοποθετημένο κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε.

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει πολύ ζεστό όταν βρίσκεται σε άμεσο ηλιακό φως, συνιστάται να καλύπτετε το κάθισμα αυτοκινήτου όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Αυτό εμποδίζει ορισμένα εξαρτήματα να ζεσταθούν και να κάψουν το δέρμα του παιδιού.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι αποσκευές και τα αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος έχουν ασφαλιστεί σωστά.

Μην τοποθετείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα γύρω από το κάθισμα.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με αυτό το προϊόν ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Βεβαιωθείτε ότι η οριζόντια ζώνη κρατάει σταθερή τη λεκάνη του παιδιού, χωρίς να το σφίγγει.

**ΠΑΝΤΑ** να χρησιμοποιείτε το σύστημα πρόσδεσης στο παιδί σας. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

Πριν προσαρμόσετε οποιοδήποτε κινητό ή ρυθμιζόμενο μέρος του καθίσματος, πρέπει να αφαιρείτε το παιδί από το κάθισμα.

**ΠΟΤΕ** μην κρατάτε ένα μωρό στην αγκαλιά σας σε ένα όχημα.

**Благодарим ви, че закупихте това столче за кола от Bebe Stars. Винаги ще ви предоставяме най-добрите продукти и услуги!**

**Моля, прочетете внимателно това ръководство с инструкции, преди да използвате, и го запазете за бъдещи справки!**

Неспазването на инструкциите, съдържащи се в това ръководство, може да доведе до сериозно нараняване на вашето дете!

Това столче за кола i-Size е подходящо за деца с височина 40-150 см.

Това столче за кола отговаря на европейските стандарти ECE R 129/03.

**НИКОГА** не оставяйте детето си без надзор в кола дори за кратко време.

**НЕ** модифицирайте и не се опитвайте да модифицирате детското предпазно столче по никакъв начин.

**НЕ** разглобявайте и не се опитвайте да разглобявате това детско предпазно столче и т.н.

**НЕ** използвайте детска седалка с повредени или липсващи части.

**НЕ** сменяйте капака или колана, те са важни компоненти.

**НЕ** използвайте детска седалка, която е претърпяла катастрофа. Катастрофата може да причини повреда на столчето за кола, която не можете да видите. Трябва да го смените.

**НЕ** използвайте столче за кола втора употреба, защото не знаете историята му. Вероятно е претърпял инцидент или някои части липсват/повредени.

Уверете се, че коланът на автомобила е здраво затегнат и столчето за кола е правилно монтирано всеки път, когато го използвате.

Интериорът на автомобила може да стане много горещ, когато е изложен на пряка слънчева светлина, затова се препоръчва да покривате столчето за кола, когато не се използва. Това предотвратява нагряването на някои компоненти и изгарянето на детето.

Уверете се, че целият багаж и предмети, които могат да причинят нараняване в случай на злополука, са правилно обезопасени. Не поставяйте остри или твърди предмети около седалката.

Ако имате проблем с този продукт или се нуждаете от помощ, моля, свържете се с нашия местен търговски агент или нашия отдел за обслужване на клиенти. Уверете се, че всички надбедрени ремъци се носят ниско долу, така че тазът да е здраво захванат, трябва да се наблегне.

**ВИНАГИ** закопчайте детето си със системата за колани. Детската седалка не трябва да се използва без покривало.

Преди да регулирате каквито и да било подвижни или регулируеми части на вашето детско столче, трябва да свалите бебето си от детското столче.

**НИКОГА** не дръжте бебе в скута си в превозно средство.

## БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА

RS

**Хвала вам што сте купили ово ауто седиште компаније Бебе Старс. Увек ћемо вам пружити најбоље производе и услуге!**

**Пажљиво прочитајте ово упутство за употребу пре употребе и сачувајте га за будућу употребу!**

Непоштовање упутстава садржаних у овом приручнику може довести до озбиљних повреда вашег детета!

Ово ауто седиште и-Сизе је погодно за децу висине 40-150 цм.

Ово ауто седиште је у складу са европским стандардима ЕЦЕ Р 129/03.

**НИКАДА** не остављајте дете без надзора у аутомобилу чак ни на кратко.

**НЕМОЈТЕ** модификовати и ни на који начин покушавати да модификујете безбедносно седиште за децу.

**НЕМОЈТЕ** растављати нити покушавати да раставите ово сигурносно седиште за децу итд.

**НЕ** користите сигурносно седиште за децу са оштећеним деловима или деловима који недостају.

**НЕМОЈТЕ** мењати поклопац или упртач, они су важне компоненте.

**НЕМОЈТЕ** користити безбедносно седиште за децу које је било у судару. Удар може проузроковати оштећење седишта аутомобила које не можете да видите. Требало би да га замените.

**НЕМОЈТЕ** користити половна аутоседишта, јер не знате историју тога. Вероватно је дошло до несреће или да неки делови недостају/оштећени.

Уверите се да је појас возила добро причвршћен и да је седиште у аутомобилу правилно постављено сваки пут када га користите.

Унутрашњост аутомобила може постати веома врућа када је на директној сунчевој светлости, препоручљиво је да покријете ауто седиште када се не користи. Ово спречава да се неке компоненте загреју и изгоре дете.

Уверите се да су сав пртљаг и предмети који би могли да изазову повреду у случају несреће правилно обезбеђени. Не стављајте оштре или тврде предмете око седишта.

Ако имате проблем са овим производом или вам је потребна помоћ, контактирајте нашег локалног продајног агента или нашу службу за кориснике.

Треба нагласити да се све траке за крило носе ниско, тако да је карлица чврсто закачена.

**УВЕК** вежите своје дете помоћу система појаса. Без превлаке се не сме користити безбедносно седиште за дете.

Пре него што подесите било које покретне или подесиве делове вашег децјег седишта, морате уклонити бебу из децјег седишта.

**НИКАДА** не држите бебу у крилу у возилу.



## **WARNING!!!**

Never leave your child unattended!

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!!**


Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση!

## **ВНИМАНИЕ!!!**

Никога не оставяйте детето си без надзор!

## **УПОЗОРЕЊЕ!!!**

Никада не остављајте дете без надзора!



**WARNING!** The inner cushion must be used to children with height up to 75 cm, after that height please take out the inner cushion.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το εσωτερικό μαξιλάρι πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά με ύψος έως 75 cm, μετά από αυτό το ύψος, αφαιρέστε το εσωτερικό μαξιλάρι.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вътрешната възглавница трябва да се използва за деца с височина до 75 cm, след тази височина, моля, извадете вътрешната възглавница.

**УПОЗОРЕЊЕ!** Унутрашњи јастук се мора користити за децу висине до 75 cm, након те висине извадите унутрашњи јастук.



## EN

1. Headrest adjust handle
2. Head cushion
3. Headrest
4. Belt guide
5. Shoulder pads
6. Inner cushion
7. 5-point buckle
8. Harness adjusting button
9. Harness adjusting strap
10. Rotating button
11. Support leg
12. Support leg indicator
13. Small side body
14. Isofix
15. Isofix release button
16. Support leg adjusting button
17. Power supply system
18. Smart functions control panel

## GR

1. Λαβή ρύθμισης προσκέφαλου
2. Μαξιλάρι προσκέφαλου
3. Προσκέφαλο
4. Οδηγός ζώνης
5. Μαξιλαράκια ώμων
6. Εσωτερικό Μαξιλάρι
7. Πόρπη ασφαλείας
8. Κουμπί ρύθμισης ιμάντα
9. Ιμάντας ρύθμισης
10. Κουμπί ρύθμισης περιστροφής
11. Πόδι στήριξης
12. Δείκτης εγκατάστασης ποδιού στήριξης
13. Πλαϊνό σώμα καθίσματος
14. Isofix
15. Κουμπί απελευθέρωσης Isofix
16. Κουμπί ρύθμισης ποδιού στήριξης
17. Σύστημα τροφοδοσίας
18. Πίνακας ελέγχου έξυπνες λειτουργίες

## BG



1. Дръжка за регулиране на облегалката за глава
2. Възглавница за глава
3. Облегалка за глава
4. Водач на колана
5. Подложки за раменете
6. Вътрешна възглавница
7. 5-точкова катарама
8. Бутон за регулиране на колана
9. Колан за регулиране на колана
10. Въртящ се бутон
11. Опорен крак
12. Индикатор за опорен крак
13. Малко странично тяло
14. Изофикс
15. Бутон за освобождаване на Isofix
16. Бутон за регулиране на опорния крак
17. Система за хранване
18. Контролен панел с интелигентни функции

## RS


1. Ручка за подешавање наслона за главу
2. Јастук за главу
3. Наслон за главу
4. Водич за појас
5. Јастучићи за рамена
6. Унутрашњи јастук
7. Копча у 5 тачака
8. Дугме за подешавање појаса
9. Каиш за подешавање појаса
10. Ротирајуће дугме
11. Нога за подршку
12. Индикатор потпорне ноге
13. Мало бочно тело
14. Исофик
15. Исофик дугме за отпуштање
16. Дугме за подешавање ногу подршке
17. Систем напајања
18. Контролна табла паметних функција

## 1. Instructions for use


### 1.1. Install position in the vehicle






### 1.2. Headrest adjustment







### 1.3. Harness system



### 1.4. Recline




### 1.5. How to use Support Leg (open-close)




## 2. Installation Instructions

| Height    | Facing Direction | Installation                           |
|-----------|------------------|----------------------------------------|
| 40-105cm  | Rearward         | ISOFIX + Support Leg+harness           |
| 76-105cm  | Forward          | ISOFIX + Support Leg+harness           |
| 100-150cm | Forward          | Vehicle 3point belt+ ISOFIX attachment |
|           |                  | Vehicle 3 point belt                   |


### 2.1. REARWARD FACING: 40-105 CM ISOFIX + TOP TETHER + 5-POINT HARNESS




4





5



6




7





8






9







## 2.2. FORWARD FACING: 76-105cm ISOFIX + TOP TETHER + 5-POINT HARNESS




4




5



6




7



8



9




10




11




### 2.3. FORWARD FACING: 100-150cm





### METHOD 1: ISOFIX + 3-POINT VEHICLE BELT









## METHOD 2: 3-POINT VEHICLE BELT



18. Smart Functions Control Panel  
Buttons and indicators Smart Functions and Electronic Control System



### 1. Smart Functions & Control Panel

Connect the power cable to the car's power outlet and then insert it into the power port (Type-C) on the seat base to activate the functions.

Caution: Do not press the temperature sensor hard, as this may damage its function.

### 2. Smart Ventilation & Heating

The system is automatically activated as soon as the seat is connected to the power supply and the child sits in it. **Automatic Mode:** The system selects the mode depending on the ambient temperature: **(Standby):** Between 16°C and 26°C. **Ventilation:** Activates automatically when the temperature is above 26°C (Green light indicator). **Heating:** Activates automatically when the temperature is below 16°C (red light indicator).

### 3. Electronic Safety Monitoring

The seat base has light indicators (icons) that monitor 4 key points for correct installation:

**ISOFIX Monitoring:** Checks if the ISOFIX connectors are correctly engaged.

**Safety Buckle Monitoring:** Monitors whether the seat belt buckle is properly locked.

**360° Seat Rotation Monitoring:** Indicates whether the seat is properly locked in the desired position (forward or backward) and is not in an intermediate rotation position.

**Support Leg Safety Monitoring:** Confirms the correct placement and stability of the leg support on the car floor.

## ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

### 1. Πίνακας ελέγχου & έξυπνες λειτουργίες

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του αυτοκινήτου και στη συνέχεια τοποθετήστε το στη θύρα τροφοδοσίας (Type-C) στη βάση του καθίσματος, ώστε να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες.

Προσοχή: Μην πιέζετε δυνατά τον αισθητήρα θερμοκρασίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία του.

### 2. Έξυπνος Αερισμός & Θέρμανση

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα μόλις το κάθισμα συνδεθεί στην παροχή ρεύματος και το παιδί καθίσει σε αυτό. **Αυτόματη Λειτουργία:** Το σύστημα επιλέγει τη λειτουργία ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος: **(Αναμονή):** Μεταξύ 16°C και 26°C. **Αερισμός:** Ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 26°C (ένδειξη με Πράσινο φως). **Θέρμανση:** Ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 16°C (ένδειξη με κόκκινο φως).

### 3. Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Ασφαλείας

Η βάση του καθίσματος διαθέτει φωτεινές ενδείξεις (εικονίδια) που παρακολουθούν 4 βασικά σημεία για τη σωστή εγκατάσταση:

**ISOFIX Monitoring:** Ελέγχει αν οι σύνδεσμοι ISOFIX έχουν κουμπώσει σωστά.

**Safety Buckle Monitoring:** Παρακολουθεί αν η αγκράφα της ζώνης ασφαλείας είναι σωστά κλειδωμένη.

**360° Seat Rotation Monitoring:** Δείχνει αν το κάθισμα έχει κλειδώσει σωστά στην επιθυμητή θέση (προς τα εμπρός ή προς τα πίσω) και δεν βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση περιστροφής.

**Support Leg Safety Monitoring:** Επιβεβαιώνει τη σωστή τοποθέτηση και σταθερότητα του στηρίγματος ποδιού στο πάτωμα του αυτοκινήτου.

### 1. Интелигентни функции и контролен панел

Свържете захранващия кабел към електрическия контакт на автомобила и след това го поставете в захранващия порт (Type-C) на основата на седалката, за да активирате функциите.

Внимание: Не натискайте силно температурния сензор, тъй като това може да повреди функцията му.

### 2. Интелигентна вентилация и отопление

Системата се активира автоматично веднага щом столчето е свързано към захранването и детето седне в него. **Автоматичен режим:** Системата избира режима в зависимост от околната температура: (**В готовност**): Между 16°C и 26°C. **Вентилация:** Активира се автоматично, когато температурата е над 26°C (Зелена индикаторна светлина). **Отопление:** Активира се автоматично, когато температурата е под 16°C (червен светлинен индикатор).

### 3. Електронно наблюдение на безопасността

Основата на столчето има светлинни индикатори (икони), които следят 4 ключови точки за правилен монтаж:

**ISOFIX наблюдение:** Проверява дали ISOFIX конекторите са правилно закрепени.

**Мониторинг на предпазната катарама:** Следи дали катарамата на предпазния колан е правилно заключена.

**Мониторинг на въртене на седалката на 360°:** Показва дали столчето е правилно заключено в желаната позиция (напред или назад) и не е в междинно положение на въртене.

**Мониторинг на безопасността на опорния крак:** Потвърждава правилното разположение и стабилност на опората за крака върху пода на автомобила.

### 1. Паметне функције и контролни панел

Прикључите кабл за напајање у утичницу у аутомобилу, а затим га уметните у прикључак за напајање (Type-C) на бази седишта да бисте активирали функције.

Опрез: Не притискајте јако сензор температуре, јер то може оштетити његову функцију.

### 2. Паметна вентилација и грејање

Систем се аутоматски активира чим се седиште повеже на напајање и дете седне у њега. Аутоматски режим: Систем бира режим у зависности од температуре околине: (Приправност): Између 16°C и 26°C. Вентилација: Аутоматски се активира када је температура изнад 26°C (Зелена индикаторска лампица). Грејање: Аутоматски се активира када је температура испод 16°C (црвени индикатор).

### 3. Електронско праћење безбедности

Основа седишта има светлосне индикаторе (иконе) који прате 4 кључне тачке за исправну инсталацију:

**ISOFIX праћење:** Проверава да ли су ISOFIX конектори правилно закачени.

**Праћење сигурносне копче:** Прати да ли је копча сигурносног појаса правилно закључана.

**Праћење ротације седишта од 360°:** Показује да ли је седиште правилно закључано у жељеном положају (напред или назад) и да ли је у међуположају ротације.

**Праћење безбедности потпорне ноге:** Потврђује исправан положај и стабилност потпорне ноге на поду аутомобила.

## **INSTRUCTIONS FOR USE**

### **1.1. Install position in the vehicle**

-  It can be installed at this position.
-  It cannot be installed at this position.
-  Do not install at the front seat with an active airbag.
-  It can be installed at this position, only with the 3-point safety belt.

Never use this child restraint system in seating positions where an active airbag is installed. An active airbag may cause seriously injury of your child in an accident.

Do not use with 2-point vehicle belt. It can be used if the vehicle is equipped with a 3-point belt.

### **1.2. Headrest adjustment**

Pull the headrest adjustment handle to adjust the headrest upwards. Pull the headrest adjustment handle and push the headrest back to slide the headrest downwards.

Before installing the car seat into your vehicle, please move the headrest to the correct height for your child and check that it is properly engaged by lightly sliding the headrest down.

There are 9 adjustable headrest positions. Please adjust the headrest height close to your child's shoulder position. If it is at the middle of two positions, please use the higher position.

### **1.3. Harness system**

Loosen the shoulder straps by pressing the harness adjustment button and pull the shoulder straps as far forward as possible.

### **1.4. Recline**

There are 5 recline positions. To change a position, grasp the lever at the front of the seat and push or pull the seat into the desired position until you hear an audible sound "click".

Rearward facing position: For children with 40-105 cm height, there are 5 recline positions that can be used.

Forward facing position: For children with 76-105 cm and 100-150 cm height, there are 5 recline positions that can be used.

### **1.5. How to use Support Leg (open-close)**

Open: First, remove the support leg from the bottom of the seat. When the support leg is rotated outward to 45°, the support leg assembly can be pulled out outward.

Caution: The seat can only be rotated when the support leg assembly is extended.

Close: Rotate the support leg backward to 45° and push the support leg assembly inward until it is fully in place.

Finally, tuck the support leg into the slot at the bottom of the seat.

## **2. INSTALLATION INSTRUCTIONS**

### **2.1. REARWARD FACING: 40-105 CM**

#### **ISOFIX + SUPPORT LEG + 5-POINT HARNESS**

Unfold support leg until it locks in place. Press the Isofix release button to slide the Isofix connectors to the end.

Caution: Please only move to the next step when Isofix has been slid to the end with appearing the red marks.

Push the Isofix connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound “click”. The Isofix indicator must be green.

Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes, meanwhile observe the Isofix red/green indicator. If the seat shakes and the Isofix connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again.

Squeeze the support leg adjusting button, pull out the support leg until it rests firmly on the floor. Observe the Isofix red/green indicator to confirm the installation status.

Press the rotating button, adjust the seat to sideward facing position and allow access for placing a child to the seat unit after the car seat is fitted.

Caution:

- 1) The seat can be 360° rotated without limiting.
- 2) Before every journey, make sure that the rotating part has been fully engaged. Do not drive unless the seat is forward or rearward facing position.

Loosen the shoulder straps by pressing the harness adjusting button and pull the harness shoulder as far forward as possible.

Open the buckle by pressing the red button, then hook the two buckle tongues at the special buckle storage position.

Place your child in the safety car seat.

Please note a correctly headrest position that ensures optimal protection for your child in the safety seat. The headrest must be adjusted so that the shoulder straps are at the same level as your child's shoulders or slightly above.

Guide the two buckle tongues together and engage them before putting them into the buckle, this should make a clicking sound.

Tighten the harness adjusting strap and make sure the harness is reasonably tight. It should restrain but not make the child uncomfortable.

Press the rotating button to adjust the seat direction at rearward facing position.

Caution: 1) Please ensure that the lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged.

Pull on the strap until it lies flat and is close against your child's body. The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted.

2) Pull the strap end straight towards you, not upwards or downwards. Please pay attention to the strap end. While traveling (especially outside the car) it should always be attached to the cover.

## **2.2. FORWARD FACING: 76-105 CM**

### **ISOFIX + SUPPORT LEG+ 5-POINT HARNESS**

Unfold support leg until it locks in place. Press the Isofix release button to slide the Isofix connectors to the end.

Caution: Please only move to the next step when Isofix has been slid to the end with appearing the red marks.

Push the Isofix connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound "click". The Isofix indicator must be green.

Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes, meanwhile observe the Isofix red/green indicator. If the seat shakes and the Isofix connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again.

Squeeze the support leg adjusting button, pull out the support leg until it rests firmly on the floor. Observe the Isofix red/green indicator to confirm the installation status.

Press the rotating button, adjust the seat to sideward facing position and allow access for placing a child to the seat unit after the car seat is fitted.

Caution:

1) The seat can be 360° rotated without limiting.

2) Before every journey, make sure that the rotating part has been fully engaged. Do not drive unless the seat is forward or rearward facing position.

Loosen the shoulder straps by pressing the harness adjusting button and pull the harness shoulder as far forward as possible.

Open the buckle by pressing the red button, then hook the two buckle tongues at the special buckle storage position.

Place your child in the safety car seat.

Please note a correctly headrest position that ensures optimal protection for your child in the safety seat. The headrest must be adjusted so that the shoulder straps are at the same level as your child's shoulders or slightly above.

Guide the two buckle tongues together and engage them before putting them into the buckle, this should make a clicking sound.

Tighten the harness adjusting strap and make sure the harness is reasonably tight. It should restrain but not make the child uncomfortable.



Press the rotating button to adjust the seat direction at forward facing position.

Caution:

- 1) Please ensure that the lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged. Pull on the strap until it lies flat and is close against your child's body. The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted.
- 2) Pull the strap end straight towards you, not upwards or downwards. Please pay attention to the strap end. While traveling (especially outside the car) it should always be attached to the cover.

### **2.3. FORWARD FACING: 100-150 CM**

Remove the inner cushion, loosen the shoulder straps by pressing the harness adjusting button and pull the harness shoulder as far forward as possible.

Remove the shoulder pad covers from belts.

Place the shoulder strap behind the headrest cover, open the cover of buckle storage, disassemble the buckle properly from straps, and then put it in the buckle storage. **The Support leg must be fully storage.**

#### **METHOD 1: ISOFIX + 3-POINT VEHICLE BELT**

Press the Isofix release button to slide the Isofix connectors to the end.

Caution: Please only move to the next step when Isofix has been slide to the end with appearing the red marks.

Push the Isofix connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound "click". The Isofix indicator must be green.

Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes, meanwhile observe the Isofix red/green indicator. If the seat shakes and the Isofix connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again.

Adjust the height of the headrest to suit your child's height. Put the vehicle belt through the belt guide. Place your child into the car seat and let the vehicle belt pass the belt guide. Fasten the vehicle belt with an audible sound "click".

Caution: Make sure lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged. Pull on the strap until it lies flat and is close against your child's body. The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted.

#### **METHOD 2: 3-POINT VEHICLE BELT**

Put the car seat in the vehicle seat.

Adjust the height of the headrest to suit your child's height. Put the vehicle belt through the belt guide. Place your child into the car seat and let the vehicle belt pass the belt guide. Fasten the vehicle belt with an audible sound "click".

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ****1.1. Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου στο όχημα**

- ✓ Μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτή τη θέση.
- ✗ Δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί σε αυτή τη θέση.
- ❓ Μην τοποθετείτε στο μπροστινό κάθισμα με ενεργό αερόσακο.
- ❓ Μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτή τη θέση, μόνο με τις ζώνες 3-σημείων.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό κάθισμα σε θέσεις καθισμάτων όπου είναι τοποθετημένος ενεργός αερόσακος. Ένας ενεργός μετωπικός αερόσακος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό του παιδιού σας σε ατύχημα.

Μη χρησιμοποιείτε με ζώνη οχήματος 2 σημείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με ζώνη 3 σημείων.

**1.2. Ρύθμιση Προσκέφαλου**

Τραβήξτε τη λαβή ρύθμισης του προσκέφαλου για να προσαρμόσετε το προσκέφαλο προς τα πάνω. Τραβήξτε τη λαβή ρύθμισης του προσκέφαλου και σπρώξτε το προσκέφαλο προς τα κάτω για να σύρετε το προσκέφαλο προς τα κάτω. Προτού εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στο όχημά σας, μετακινήστε το προσκέφαλο στο σωστό ύψος για το ύψος του παιδιού σας και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά σύροντας ελαφρά το προσκέφαλο προς τα κάτω.

Υπάρχουν 9 ρυθμιζόμενες θέσεις προσκέφαλου. Προσαρμόστε το ύψος του προσκέφαλου κοντά στη θέση του ώμου του παιδιού. Εάν βρίσκεται στη μέση δύο θέσεων, χρησιμοποιήστε την υψηλότερη θέση.

**1.3. Ρυθμίστε τους ιμάντες ώμου**

Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου πατώντας το κουμπί ρύθμισης ζωνών και τραβήξτε τους ιμάντες ώμου όσο το δυνατόν πιο μπροστά.

**1.4. Ανάκλιση**

Υπάρχουν 5 θέσεις ανάκλισης. Για να αλλάξετε θέση, πιάστε το μοχλό στο μπροστινό μέρος του καθίσματος και πιέστε ή τραβήξτε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

Με φορά προς τα πίσω: Για παιδιά με 40-105 cm ύψος, υπάρχουν 5 θέσεις ανάκλισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Με φορά προς τα μπροστά: Για παιδιά με 76-105 cm και ύψος 100-150 cm, υπάρχουν 5 θέσεις ανάκλισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

**1.5. Πως να χρησιμοποιήσετε το Πόδι Στήριξης (άνοιγμα-κλείσιμο)**

Άνοιγμα: Αρχικά, αφαιρέστε το πόδι στήριξης από το κάτω μέρος του καθίσματος. Περιστρέψτε προς τα έξω κατά 45°, έτσι ώστε το πόδι στήριξης να μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.

Προσοχή: Το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί μόνο όταν το πόδι στήριξης είναι εκτεταμένο.

Κλείσιμο: Περιστρέψτε το πόδι στήριξης προς τα πίσω κατά 45° και σπρώξτε το προς τα μέσα μέχρι να τοποθετηθεί πλήρως στη θέση του. Τέλος, βάλτε το πόδι στήριξης στην υποδοχή στο κάτω μέρος του καθίσματος.

## **2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

### **2.1. ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ: 40-105 CM**

#### **ISOFIX + SUPPORT LEG + 5-POINT HARNESS**

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης Isofix για να σύρετε τους συνδέσμους Isofix μέχρι το τέλος.

Προσοχή: Μεταβείτε στο επόμενο βήμα μόνο όταν οι σύνδεσμοι Isofix έχουν τερματίσει και μέχρι να εμφανιστούν τα κόκκινα σημάδια στον δείκτη Isofix.

Σπρώξτε τους συνδέσμους Isofix απευθείας στις αγκυρώσεις μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ". Η ένδειξη Isofix πρέπει να είναι πράσινη.

Πιάστε το σώμα του καθίσματος για να ελέγξετε το κάθισμα αν είναι σφιχτά στερεωμένο ή αν κουνιέται, εν τω μεταξύ παρατηρήστε την κόκκινη/πράσινη ένδειξη στον δείκτη Isofix. Εάν το κάθισμα κουνιέται και οι σύνδεσμοι Isofix έχουν τραβηχτεί προς τα έξω, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά.

Πιέστε το κουμπί ρύθμισης του ποδιού στήριξης, τραβήξτε προς τα έξω το πόδι στήριξης μέχρι να ακουμπήσει σταθερά στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Παρατηρήστε την κόκκινη/πράσινη ένδειξη Isofix για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση εγκατάστασης ότι είναι ασφαλισμένο.

Πατήστε το κουμπί περιστροφής, ρυθμίστε το κάθισμα στη θέση που βλέπει προς τα πλάγια και επιτρέψτε την πρόσβαση για την τοποθέτηση παιδιού.

Προσοχή:

- 1) Το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί 360° χωρίς περιορισμό.
- 2) Πριν από κάθε ταξίδι, βεβαιωθείτε ότι το περιστρεφόμενο τμήμα έχει ασφαλίσει πλήρως. Μην οδηγείτε εκτός εάν το κάθισμα είναι στραμμένο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου πατώντας το κουμπί ρύθμισης της ζώνης και τραβήξτε τους όσο πιο μπροστά γίνεται.

Ανοίξτε την πόρπη πατώντας το κόκκινο κουμπί και, στη συνέχεια, γαντζώστε τις δύο γλωττίδες πόρπης στην ειδική θέση αποθήκευσης της πόρπης στα πλαϊνά.

Τοποθετήστε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου ασφαλείας.

Λάβετε υπόψη σας μια σωστή θέση προσκέφαλου που εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία για το παιδί σας στο κάθισμα.

Το προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ιμάντες ώμου να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού σας ή λίγο πιο πάνω.

Ενώστε τις δύο γλωττίδες της πόρπης μαζί και ασφαλίστε τις μέσα στην πόρπη, μέχρι να κάνει τον ήχο “κλίκ”.

Σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας και βεβαιωθείτε είναι αρκετά σφιχτή. Θα πρέπει να συγκρατεί, αλλά να μην κάνει το παιδί να νιώθει άβολα.

Πιέστε το κουμπί περιστροφής για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του καθίσματος με φορά προς τα πίσω.

Προσοχή:

1) Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη στη κοιλιά είναι χαμηλά, έτσι ώστε η λεκάνη να είναι σταθερή. Τραβήξτε τον ιμάντα μέχρι να είναι επίπεδος και κοντά στο σώμα του παιδιού σας. Οι ιμάντες πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένοι και να μην περιστρέφονται.

2) Τραβήξτε το άκρο του ιμάντα ευθεία προς το μέρος σας, όχι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο άκρο του ιμάντα. Ελέγξτε μην τυχόν έχει πιαστεί κατα λάθος στην πόρτα του οχήματος σας. Πρέπει πάντα να είναι προσαρτημένο στο κάλυμμα.

## **2.2. FORWARD FACING: 76-105 CM**

### **ISOFIX + SUPPORT LEG + 5-POINT HARNESS**

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης Isofix για να σύρετε τους συνδέσμους Isofix μέχρι το τέλος.

Προσοχή: Μεταβείτε στο επόμενο βήμα μόνο όταν οι σύνδεσμοι Isofix έχουν τερματίσει και μέχρι να εμφανιστούν τα κόκκινα σημάδια στον δείκτη Isofix.

Σπρώξτε τους συνδέσμους Isofix απευθείας στις αγκυρώσεις μέχρι να ακούσετε έναν ήχο “κλικ”. Η ένδειξη Isofix πρέπει να είναι πράσινη.

Πιάστε το σώμα του καθίσματος για να ελέγξετε το κάθισμα αν είναι σφιχτά στερεωμένο ή αν κουνιέται, εν τω μεταξύ παρατηρήστε την κόκκινη/πράσινη ένδειξη στον δείκτη Isofix. Εάν το κάθισμα κουνιέται και οι σύνδεσμοι Isofix έχουν τραβηχτεί προς τα έξω, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά.

Πιέστε το κουμπί ρύθμισης του ποδιού στήριξης, τραβήξτε προς τα έξω το πόδι στήριξης μέχρι να ακουμπήσει σταθερά στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Παρατηρήστε την κόκκινη/πράσινη ένδειξη Isofix για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση εγκατάστασης ότι είναι ασφαλισμένο.

Πατήστε το κουμπί περιστροφής, ρυθμίστε το κάθισμα στη θέση που βλέπει προς τα πλάγια και επιτρέψτε την πρόσβαση για την τοποθέτηση παιδιού.

Προσοχή:

- 1) Το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί 360° χωρίς περιορισμό.
- 2) Πριν από κάθε ταξίδι, βεβαιωθείτε ότι το περιστρεφόμενο τμήμα έχει ασφαλίσει πλήρως. Μην οδηγείτε εκτός εάν το κάθισμα είναι στραμμένο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου πατώντας το κουμπί ρύθμισης της ζώνης και τραβήξτε τον ώμο της ζώνης όσο πιο μπροστά γίνεται.

Ανοίξτε την πόρπη πατώντας το κόκκινο κουμπί και, στη συνέχεια, γαντζώστε τις δύο γλωττίδες πόρπης στην ειδική θέση αποθήκευσης της πόρπης στα πλαϊνά.

Τοποθετήστε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου ασφαλείας.

Λάβετε υπόψη σας μια σωστή θέση προσκέφαλου που εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία για το παιδί σας στο κάθισμα. Το προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ιμάντες ώμου να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού σας ή λίγο πιο πάνω.

Ενώστε τις δύο γλωττίδες της πόρπης μαζί και ασφαλίστε τις μέσα στην πόρπη, μέχρι να κάνει τον ήχο “κλίκ”.

Σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας και βεβαιωθείτε είναι αρκετά σφιχτή. Θα πρέπει να συγκρατεί, αλλά να μην κάνει το παιδί να νιώθει άβολα.

Πιέστε το κουμπί περιστροφής για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του καθίσματος με φορά προς τα μπροστά.

Προσοχή:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη στη κοιλιά είναι χαμηλά, έτσι ώστε η λεκάνη να είναι σταθερή. Τραβήξτε τον ιμάντα μέχρι να είναι επίπεδος και κοντά στο σώμα του παιδιού σας. Οι ιμάντες πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένοι και να μην περιστρέφονται.

- 2) Τραβήξτε το άκρο του ιμάντα ευθεία προς το μέρος σας, όχι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο άκρο του ιμάντα. Ελέγξτε μην τυχόν έχει πιαστεί κατα λάθος στην πόρτα του οχήματος σας. Πρέπει πάντα να είναι προσαρτημένο στο κάλυμμα.

### **2.3. ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ: 100-150 CM**

Αφαιρέστε το μαξιλάρι, χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου πατώντας το κουμπί ρύθμισης ζωνών και τραβήξτε όσο το δυνατόν πιο μπροστά.

Αφαιρέστε τα καλύμματα των μαξιλαριών ώμων από τις ζώνες.

Τοποθετήστε τους ιμάντες της ζώνης ασφαλείας πίσω από το κάλυμμα του προσκέφαλου, ανοίξτε το κάλυμμα της θέσης αποθήκευσης της πόρπης, αποσυναρμολογήστε σωστά την πόρπη από τους ιμάντες και, στη συνέχεια, βάλτε την μέσα στη θήκη αποθήκευσης.

**Το Πόδι Στήριξης πρέπει να είναι πλήρως αποθηκευμένο.**

#### **ΜΕΘΟΔΟΣ 1: ISOFIX + 3-POINT VEHICLE BELT**

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης Isofix για να σύρετε τους συνδέσμους Isofix μέχρι το τέλος.

Προσοχή: Μεταβείτε στο επόμενο βήμα μόνο όταν οι σύνδεσμοι Isofix έχουν τερματίσει και μέχρι να εμφανιστούν τα κόκκινα σημάδια στον δείκτη Isofix.

Σπρώξτε τους συνδέσμους Isofix απευθείας στις αγκυρώσεις μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ". Η ένδειξη Isofix πρέπει να είναι πράσινη.

Πιάστε το σώμα του καθίσματος για να ελέγξετε το κάθισμα αν είναι σφιχτά στερεωμένο ή αν κουνιέται, εν τω μεταξύ παρατηρήστε την κόκκινη/πράσινη ένδειξη στον δείκτη Isofix. Εάν το κάθισμα κουνιέται και οι σύνδεσμοι Isofix έχουν τραβηχτεί προς τα έξω, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά.

Προσαρμόστε το ύψος του προσκέφαλου για να ταιριάζει στο ύψος του παιδιού σας. Τοποθετήστε τη ζώνη του οχήματος μέσα από τον οδηγό ζώνης. Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα αυτοκινήτου και αφήστε τη ζώνη του οχήματος να περάσει τον οδηγό της ζώνης. Ασφαλίστε τη ζώνη του οχήματος όταν ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη στη κοιλιά είναι χαμηλά, έτσι ώστε η λεκάνη να είναι σταθερή. Τραβήξτε τον ιμάντα μέχρι να είναι επίπεδος και κοντά στο σώμα του παιδιού σας. Οι ιμάντες πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένοι και να μην περιστρέφονται.

#### **ΜΕΘΟΔΟΣ 2: 3-POINT VEHICLE BELT**

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο κάθισμα του οχήματος.

Προσαρμόστε το ύψος του προσκέφαλου για να ταιριάζει στο ύψος του παιδιού σας. Τοποθετήστε τη ζώνη του οχήματος μέσα από τον οδηγό ζώνης. Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα αυτοκινήτου και αφήστε τη ζώνη του οχήματος να περάσει τον οδηγό της ζώνης. Ασφαλίστε τη ζώνη του οχήματος όταν ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### 1.1. Позиция за инсталиране в автомобила

-  Може да се монтира на тази позиция.
-  Не може да се инсталира на тази позиция.
-  Не монтирайте на предната седалка с активна въздушна възглавница.
-  Може да се монтира на това място, само с 3-точков предпазен колан.

Никога не използвайте тази система за обезопасяване на деца на места за сядане, където има монтирана активна въздушна възглавница. Активната въздушна възглавница може да причини сериозно нараняване на вашето дете при инцидент.

Не използвайте с 2-точков колан на автомобила. Може да се използва, ако автомобилът е оборудван с 3-точков колан.

### 1.2. Регулиране на облегалката за глава

Издърпайте дръжката за регулиране на облегалката за глава, за да регулирате облегалката за глава нагоре. Издърпайте дръжката за регулиране на облегалката за глава и натиснете облегалката за глава назад, за да я плъзнете надолу.

Преди да монтирате столчето за кола във вашето превозно средство, преместете облегалката за глава на правилната височина за вашето дете и проверете дали е правилно захваната, като плъзнете облегалката за глава надолу.

Има 9 регулируеми позиции на облегалката за глава. Моля, регулирайте височината на облегалката за глава близо до позицията на раменете на вашето дете. Ако е в средата на две позиции, моля, използвайте по-високата позиция.

### 1.3. Система за сбруя

Разхлабете презрамките, като натиснете бутона за регулиране на коланите и издърпайте презрамките възможно най-напред.

### 1.4. Облегнете се

Има 5 позиции на наклон. За да промените позицията, хванете лоста в предната част на седалката и натиснете или издърпайте седалката в желаната позиция, докато чуете звуков звук „щракване“.

Позиция с лице назад: За деца с ръст 40-105 см има 5 позиции на легнало положение, които могат да се използват.

Позиция с лице напред: За деца с ръст 76-105 см и височина 100-150 см има 5 позиции на легнало положение, които могат да се използват.

### 1.5. Как да използвате опорен крак (отворено-затворено)

Отворено: Първо отстранете опорния крак от дъното на седалката.



Когато опорният крак се завърти навън до 45о, модулът на опорния крак може да бъде издърпан навън.

Внимание: Седалката може да се завърти само когато модулът на опорния крак е удължен.

Затваряне: Завъртете опорния крак назад до 45о и натиснете модула на опорния крак навътре, докато застане напълно на място. Накрая пхнете опорния крак в слота в долната част на седалката.

## **2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ**

### **2.1. ГЪРНЕЩО НАЗАД: 40-105 CM**

#### **ISOFIX + SUPPORT LEG + 5-ТОЧКОВ КОЛАН**

Разгънете опорния крак, докато се фиксира на място. Натиснете бутона за освобождаване на Isofix, за да плъзнете Isofix конекторите докрай.

Внимание: Моля, преминете към следващата стъпка само когато Isofix се плъзне до края с появяване на червени маркировки.

Натиснете Isofix конекторите директно в закрепванията, докато чуete звуков звук „щракване“. Индикаторът Isofix трябва да свети зелено.

Хванете тялото на седалката, за да проверите седалката дали е закрепена здраво или се тресе, като междувременно наблюдавайте червения/зеления индикатор Isofix. Ако седалката се разклати и Isofix конекторите са издърпани, повторете горните стъпки и я монтирайте отново.

Натиснете бутона за регулиране на опорния крак, издърпайте опорния крак, докато лежи здраво на пода. Наблюдавайте червения/зеления индикатор на Isofix, за да потвърдите състоянието на инсталиране.

Натиснете въртящия се бутон, регулирайте седалката в позиция, обърната настрани, и разрешете достъп за поставяне на дете до модула на седалката, след като столчето е монтирано.

Внимание:

- 1) Седалката може да се върти на 360о без ограничение.
- 2) Преди всяко пътуване се уверете, че въртящата се част е напълно захваната. Не шофирайте, освен ако седалката не е обърната напред или назад. Разхлабете презрамките, като натиснете бутона за регулиране на колана и издърпайте рамото на колана възможно най-напред. Отворете катарамата, като натиснете червения бутон, след което закачете двата езика на катарамата в специалната позиция за съхранение на катарамата.

Поставете детето си в предпазната седалка за кола.



Моля, обърнете внимание на правилната позиция на облегалката за глава, която осигурява оптимална защита на вашето дете в предпазната седалка. Облегалката за глава трябва да се регулира така, че презрамките да са на същото ниво като раменете на вашето дете или малко по-високо.

Насочете двата езика на катарамата заедно и ги захванете, преди да ги поставите в катарамата, това трябва да издаде щракащ звук. Затегнете колана за регулиране и се уверете, че коланът е достатъчно стегнат. То трябва да ограничава, но не и да създава дискомфорт на детето.

Натиснете въртящия се бутон, за да регулирате посоката на седалката в позиция с лице назад.

Внимание: 1) Моля, уверете се, че презрамката на скута е поставена ниско долу, така че тазът да е здраво захванат. Издърпайте лентата, докато лежи хоризонтално и плътно до тялото на вашето дете. Презрамките трябва да се регулират правилно и да се гарантира, че не са усукани.

2) Издърпайте края на лентата право към вас, а не нагоре или надолу. Моля, обърнете внимание на края на каишката. По време на пътуване (особено извън колата) винаги трябва да бъде прикрепен към капака.

## **2.2. ГЛЕД НАПРЕД: 76-105 CM**

### **ISOFIX + SUPPORT LEG + 5-ТОЧКОВ КОЛАН**

Разгънете опорния крак, докато се фиксира на място. Натиснете бутона за освобождаване на Isofix, за да плъзнете Isofix конекторите докрай.

Внимание: Моля, преминете към следващата стъпка само когато Isofix се плъзне до края с появяване на червени маркировки.

Натиснете Isofix конекторите директно в закрепванията, докато чуете звуков звук „щракване“. Индикаторът Isofix трябва да свети зелено.

Хванете тялото на седалката, за да проверите седалката дали е закрепена здраво или се тресе, като междувременно наблюдавайте червения/зеления индикатор Isofix. Ако седалката се разклати и Isofix конекторите са издърпани, повторете горните стъпки и я монтирайте отново.

Натиснете бутона за регулиране на опорния крак, издърпайте опорния крак, докато лежи здраво на пода. Наблюдавайте червения/зеления индикатор на Isofix, за да потвърдите състоянието на инсталиране.

Натиснете въртящия се бутон, регулирайте седалката в позиция, обърната настрани, и разрешете достъп за поставяне на дете до модула на седалката, след като столчето е монтирано.

Внимание:

1) Седалката може да се върти на 360° без ограничение.

2) Преди всяко пътуване се уверете, че въртящата се част е напълно захваната. Не шофирайте, освен ако седалката не е обърната напред или назад.

Разхлабете презрамките, като натиснете бутона за регулиране на колана и издърпайте рамото на колана възможно най-напред.

Отворете катарамата, като натиснете червения бутон, след което закачете двата езика на катарамата в специалната позиция за съхранение на катарамата.

Поставете детето си в предпазната седалка за кола.

Моля, обърнете внимание на правилната позиция на облегалката за глава, която осигурява оптимална защита на вашето дете в предпазната седалка. Облегалката за глава трябва да се регулира така, че презрамките да са на същото ниво като раменете на вашето дете или малко по-високо.

Насочете двата езика на катарамата заедно и ги захванете, преди да ги поставите в катарамата, това трябва да издаде щракащ звук.

Затегнете колана за регулиране и се уверете, че коланът е достатъчно стегнат. То трябва да ограничава, но не и да създава дискомфорт на детето.

Натиснете въртящия се бутон, за да регулирате посоката на седалката в позиция с лице напред.

Внимание:

1) Моля, уверете се, че презрамката на скута е поставена ниско долу, така че тазът да е здраво захванат. Издърпайте лентата, докато лежи хоризонтално и плътно до тялото на вашето дете. Презрамките трябва да се регулират правилно и да се гарантира, че не са усукани.

2) Издърпайте края на лентата право към вас, а не нагоре или надолу. Моля, обърнете внимание на края на каишката. По време на пътуване (особено извън колата) винаги трябва да бъде прикрепен към капака.

### **2.3. ГЛЕД НАПРЕД: 100-150 CM**

Отстранете вътрешната възглавница, разхлабете презрамките, като натиснете бутона за регулиране на колана и издърпайте рамото на колана възможно най-напред. Отстранете капаците на раменните подложки от коланите. Поставете презрамката зад капака на облегалката за глава, отворете капака на катарамата за съхранение, разглобете катарамата правилно от каишките и след това я поставете в катарамата за съхранение. **Опорният крак трябва да бъде напълно съхранен.**

### **МЕТОД 1: ISOFIX + 3-ТОЧКОВ КОЛАН ЗА АВТОМОБИЛ**

Натиснете бутона за освобождаване на Isofix, за да плъзнете Isofix конекторите докрай.

Внимание: Моля, преминете към стъпката за гнездо само когато Isofix е плъзнат до края с появяване на червени маркировки.

Натиснете Isofix конекторите директно в закрепванията, докато чуete звуков звук „щракване“. Индикаторът Isofix трябва да свети зелено.

Хванете тялото на седалката, за да проверите седалката дали е закрепена здраво или се тресе, като междувременно наблюдавайте червения/зеления индикатор Isofix. Ако седалката се разклати и Isofix конекторите са издърпани, повторете горните стъпки и я монтирайте отново.

Регулирайте височината на облегалката за глава според ръста на вашето дете.

Поставете колана на автомобила през водача на колана. Поставете детето си в столчето за кола и оставете колана на автомобила да премине през водача на колана. Затегнете колана на автомобила със звуков звук „щракване“.

Внимание: Уверете се, че презрамката за скута е поставена ниско долу, така че тазът да е здраво захванат. Издърпайте лентата, докато лежи хоризонтално и плътно до тялото на вашето дете. Презрамките трябва да се регулират правилно и да се гарантира, че не са усукани.

## **МЕТОД 2: 3-ТОЧКОВ КОЛАН ЗА АВТОМОБИЛ**

Поставете столчето за кола в седалката на автомобила.

Регулирайте височината на облегалката за глава според ръста на вашето дете.

Поставете колана на автомобила през водача на колана. Поставете детето си в столчето за кола и оставете колана на автомобила да премине през водача на колана. Затегнете колана на автомобила със звуков звук „щракване“.

## **УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**

### **1.1. Инсталирајте положај у возилу**

-  Може се инсталирати на овој позицији.
  -  Не може се инсталирати на овој позицији.
  -  Не постављајте на предње седиште са активним ваздушним јастуком.
  -  Може се поставити на ову позицију, само са сигурносним појасом у 3 тачке.
- Никада не користите овај безбедносни систем за децу на местима седења где је уграђен активни ваздушни јастук. Активни ваздушни јастук може проузроковати озбиљне повреде вашег детета у несрећи.
- Не користите са појасом возила са 2 тачке. Може се користити ако је возило опремљено појасом у 3 тачке. следећи корак када се Исофик повуче до краја са црвеним ознакама.

## 1.2. Подешавање наслона за главу

Повуците ручицу за подешавање наслона за главу да бисте подесили наслон за главу нагоре. Повуците ручицу за подешавање наслона за главу и гурните наслон за главу уназад да бисте га померили надоле.

Пре уградње аутоседишта у своје возило, померите наслон за главу на одговарајућу висину за ваше дете и проверите да ли је правилно причвршћен лаганим померањем наслона за главу надоле.

Постоји 9 подесивих положаја наслона за главу. Подесите висину наслона за главу близу положаја рамена вашег детета. Ако је на средини две позиције, користите вишу позицију.

## 1.3. Систем упртача

Отпустите нарамнице притиском на дугме за подешавање појаса и повуците нарамнице што је више могуће.

## 1.4. Рецлине

Постоји 5 положаја наслона. Да бисте променили положај, ухватите ручицу на предњем делу седишта и гурните или повуците седиште у жељени положај док не чујете звучни "клик".

Положај окренут према назад: За децу висине 40-105 цм, постоји 5 положаја наслона који се могу користити.

Положај окренут према напред: За децу са 76-105 цм и 100-150 цм висине, постоји 5 положаја наслона који се могу користити.

## 1.5. Како користити потпорну ногу (отворено-затварање)

Отворено: Прво уклоните потпорну ногу са дна седишта. Када се потпорна нога окрене напоље за 45°, склоп потпорне ноге се може извући напоље.

Опрез: Седиште се може ротирати само када је склоп потпорне ноге продужен.

Затвори: Окрените потпорну ногу уназад до 45° и гурните склоп потпорне ноге према унутра док потпуно не стане на своје место. На крају, угурајте потпорну ногу у отвор на дну седишта.

## 2. УПУТСТВО ЗА УГРАДЊУ

### 2.1. УСПОРЕДЕ: 40-105 ЦМ

#### ИСОФИКС + SUPPORT LEG + ОПОРЊАЧА СА 5 ТАЧКА

Раширите потпорну ногу док се не учврсти на месту. Притисните дугме за отпуштање Исофик-а да померите Исофик конекторе до краја.

Опрез: Пређите на следећи корак само када је Исофик повучен до краја са црвеним ознакама.

Гурните Исофик конекторе директно у сидришта док не чујете звучни "клик".

Исофик индикатор мора бити зелен.

Ухватите тело седишта да проверите да ли је седиште чврсто причвршћено или да се тресе, у међувремену посматрајте Исофик црвени/зелени индикатор. Ако се седиште потресе и Исофик конектори се извуку, поновите горе наведене кораке и поново га инсталирајте.

Стисните дугме за подешавање потпорне ноге, извуците потпорну ногу док се чврсто не наслони на под. Посматрајте Исофик црвени/зелени индикатор да бисте потврдили статус инсталације.

Притисните дугме за ротирање, подесите седиште у бочно окренуто положај и омогућите приступ за постављање детета на јединицу седишта након што је ауто седиште постављено.

Опрез:

1) Седиште се може ротирати за 360° без ограничења.

2) Пре сваког путовања, уверите се да је ротирајући део потпуно укључен. Немојте возити осим ако седиште није окренуто напред или назад.

Отпустите нарамнице притиском на дугме за подешавање појаса и повуците раме појаса што је више могуће.

Отворите копчу притиском на црвено дугме, а затим закачите два језичца копче на посебан положај за одлагање копче.

Ставите своје дете у сигурносно ауто седиште.

Обратите пажњу на правилан положај наслона за главу који обезбеђује оптималну заштиту вашег детета у сигурносном седишту. Наслон за главу мора бити подешен тако да нарамнице буду на истом нивоу као рамена вашег детета или мало изнад.

Водите два језика копче заједно и закачите их пре него што их ставите у копчу, ово би требало да чује звук шкљоцања. Затегните траку за подешавање појаса и уверите се да је појас прилично затегнут. Требало би да спутава, али не и да чини детету непријатно.

Притисните дугме за ротирање да бисте подесили смер седишта у положају окренутом према напред.

Опрез:

1) Уверите се да је каиш за крило ношен ниско, тако да је карлица чврсто закачена. Повуците каиш док не легне равно и прислони се уз тело вашег детета. Траке треба правилно подесити и осигурати да нису уврнуте.

2) Повуците крај траке право према себи, а не нагоре или надолу. Обратите пажњу на крај траке. Док путујете (посебно ван аутомобила) увек треба да буде причвршћен за поклопац.

## 2.2. ОВЕРЕНА ПРЕМА: 76-105 ЦМ

### ИСОФИКС+ SUPPORT LEG + ОПОРЊАЧА СА 5 ТАЧКА

Раширите потпорну ногу док се не учврсти на месту. Притисните дугме за отпуштање Исофик-а да померите Исофик конекторе до краја.

Опрез: Пређите на следећи корак само када је Исофик повучен до краја са црвеним ознакама.

Гурните Исофик конекторе директно у сидришта док не чујете звучни "клик". Исофик индикатор мора бити зелен.

Ухватите тело седишта да проверите да ли је седиште чврсто причвршћено или да се тресе, у међувремену посматрајте Исофик црвени/зелени индикатор. Ако се седиште потресе и Исофик конектори се извуку, поновите горе наведене кораке и поново га инсталирајте.

Стисните дугме за подешавање потпорне ноге, извуците потпорну ногу док се чврсто не наслони на под. Посматрајте Исофик црвени/зелени индикатор да бисте потврдили статус инсталације.

Притисните дугме за ротирање, подесите седиште у бочно окренуто положај и омогућите приступ за постављање детета на јединицу седишта након што је ауто седиште постављено.

Опрез:

1) Седиште се може ротирати за 360° без ограничења.

2) Пре сваког путовања, уверите се да је ротирајући део потпуно укључен. Немојте возити осим ако седиште није окренуто напред или назад.

Отпустите нарамнице притиском на дугме за подешавање појаса и повуците раме појаса што је више могуће.

Отворите копчу притиском на црвено дугме, а затим закачите два језичца копче на посебан положај за одлагање копче.

Ставите своје дете у сигурносно ауто седиште.

Обратите пажњу на правилан положај наслона за главу који обезбеђује оптималну заштиту вашег детета у сигурносном седишту. Наслон за главу мора бити подешен тако да нарамнице буду на истом нивоу као рамена вашег детета или мало изнад.

Водите два језика копче заједно и закачите их пре него што их ставите у копчу, ово би требало да чује звук шкљоцања.

Затегните траку за подешавање појаса и уверите се да је појас прилично затегнут. Требало би да спутава, али не и да чини детету непријатно.

Притисните дугме за ротирање да бисте подесили смер седишта у положају окренутом према напред.

Опрез:

1) Уверите се да је каиш за крило ношен ниско, тако да је карлица чврсто закачена. Повуците каиш док не легне равно и прислони се уз тело вашег детета. Траке треба правилно подесити и осигурати да нису уврнуте.

2) Повуците крај траке право према себи, а не нагоре или надолу. Обратите пажњу на крај траке. Док путујете (посебно ван аутомобила) увек треба да буде причвршћен за поклопац.

### **2.3. ОБРЕТ ПРЕМА: 100-150 ЦМ**

Уклоните унутрашњи јастук, олабавите нараменице притиском на дугме за подешавање појаса и повуците раме појаса што је више могуће напред. Скините поклопце јастучића за рамена са појасева. Поставите нараменицу иза поклопца наслона за главу, отворите поклопац за одлагање копче, правилно раставите копчу са каишева, а затим је ставите у складиште за копче. **Нога за подршку мора бити потпуно складиштена.**

#### **МЕТОДА 1: ИСОФИКС + ПОЈАС ЗА ВОЗИЛА СА 3 ТАЧКЕ**

Притисните дугме за отпуштање Исофик-а да померите Исофик конекторе до краја.

Опрез: Пређите на корак гнезда само када је Исофик повучен до краја са црвеним ознакама.

Гурните Исофик конекторе директно у сидришта док не чујете звучни "клик". Исофик индикатор мора бити зелен.

Ухватите тело седишта да проверите да ли је седиште чврсто причвршћено или да се тресе, у међувремену посматрајте Исофик црвени/зелени индикатор. Ако се седиште потресе и Исофик конектори се извуку, поновите горе наведене кораке и поново га инсталирајте.

Подесите висину наслона за главу тако да одговара висини вашег детета. Провуците појас возила кроз вођицу појаса. Ставите дете у седиште аутомобила и пустите да појас возила прође кроз вођицу појаса. Причврстите појас возила уз звучни "клик".

Опрез: Уверите се да је каиш за крило ношен ниско, тако да је карлица чврсто закачена. Повуците каиш док не легне равно и прислони се уз тело вашег детета. Траке треба правилно подесити и осигурати да нису уврнуте.

#### **МЕТОДА 2: ПОЈАС ЗА ВОЗИЛА У 3 ТАЧКЕ**

Ставите ауто седиште у седиште возила.

Подесите висину наслона за главу тако да одговара висини вашег детета. Провуците појас возила кроз вођицу појаса. Ставите дете у седиште аутомобила и пустите да појас возила прође кроз вођицу појаса. Причврстите појас возила уз звучни "клик".





## CARE & MAINTENANCE | ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА | НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

- EN** - Clean plastic parts and the harness with warm water and mild soap, do not use harsh detergents or bleach.
- Clean the buckle with warm water if food has accumulate in the lock. If the buckle doesn't perform right, please contact the manufacturer and replace it.
  - Cleaning the cloth cover, shoulder pads and crotch pad: they are detachable and washable. Handwash gently at water temperature below 30° with mild soap and can only be dried in the air. Do not use detergent, solvent or very strong soap.
  - Do not dry clean or tumble dry and keep away from strong light.
- GR** - Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη και τη ζώνη με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λευκαντικά.
- Καθαρίστε την πόρπη με ζεστό νερό εάν έχουν συσσωρευτεί τρόφιμα στην κλειδαριά. Εάν η πόρπη δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και αντικαταστήστε την.
  - Καθαρισμός του υφασμάτινου καλύμματος, των μαξιλαριών ώμων και του μαξιλαριού του καβάλου: αποσπώνται και πλένονται. Πλένεται στο χέρι απαλά σε θερμοκρασία νερού κάτω των 30° με ήπιο σαπούνι και μπορεί να στεγνώσει μόνο στον αέρα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, διαλυτικό ή πολύ ισχυρό σαπούνι.
  - Μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο και κρατήστε το μακριά από έντονο φως.
- BG** - Почиствайте пластмасовите части и колана с топла вода и мек сапун, не използвайте силни препарати или белина.
- Почистете катарамата с топла вода, ако в ключалката се е натрупала храна. Ако катарамата не работи правилно, моля, свържете се с производителя и я сменете.
  - Почистване на покривката от плат, подложките за раменете и подложката за чатала: те могат да се свалят и да се перат. Перете се внимателно на ръка при температура на водата под 30° с мек сапун и може да се суши само на въздух. Не използвайте препарат, разтворител или много силен сапун.
  - Не подлагайте на химическо чистене или сушене в сушилня и дръжте далеч от силна светлина.
- RS** - Очистите пластичне делове и упртач топлим водом и благим сапуном, немојте користити јаке детерџенте или избељивач.
- Очистите копчу топлим водом ако се храна накупила у брави. Ако копча не ради како треба, контактирајте произвођача и замените је.
  - Чишћење платнене навлаке, јастучића за рамена и међуножја: одвојиви су и периви. Нежно перите ручно на температури воде испод 30о са благим сапуном и може се сушити само на ваздуху. Немојте користити детерџент, растварач или веома јак сапун.
  - Немојте хемијско чистити или сушити у сушилици и држати даље од јаког светла.







Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας  
στα προϊόντα Bebe Stars



### Complete your set:

Discover tailored accessories for your product.

**Scan** here to see the full list of accessories or ask your retail shop .



### Ολοκληρώστε το σετ σας:

Ανακαλύψτε προσαρμοσμένα αξεσουάρ για το προϊόν σας.

**Σαρώστε** εδώ για να δείτε την πλήρη λίστα αξεσουάρ ή ρωτήστε το κατάστημα.

SCAN ME



FOLLOW US

 bebestarsbygilis

 @bebe.stars

 bebestarsbygilis

ADDRESS

G. Gkilis & SIA OE  
2nd Km N. Moudania-Sithonia Str.  
PO: 63200 N. Moudania Greece  
T.: +3023730-23585  
[www.bebestars.gr](http://www.bebestars.gr)